



## Windows Server 2012 : Instalación DHCP

Vamos a instalar el rol de DHCP en un Windows Server 2012.

## Seleccionamos servidor DHCP




## Siguiente




## Instalar






Una vez terminada la instalación inicial, seleccionamos "Completar configuración DHCP"






Una pequeña descripcción de lo que vamos a hacer




Confirmamos las credenciales de un usuario con permisos suficientes. En este caso el usuario es adm de dominio, esquema y empresa.




Todo OK, cerrar.






Volvemos a esta pantalla. Presionar cerrar y continuamos desde el mismo DHCP.






Vamos a la pantalla de inicio y accemos a DHCP




Creamos un ambito nuevo (scope) IPv4




Siguiente...






Este ambito será para todos aquellos equipos que se conecten a la red de nuestra empresa.




Se ha configurado que el servidor sirva ip's desde la 192.168.0.50 hasta la 192.168.0.100. Tambien se les pasa la máscara 255.255.255.0.

**Ojo con esto**, no debe ponerse que sirva la dirección de servidores o equipos con ip fija que ya están en la red. Tendriamos problemas de lp's duplicadas en la red.






Dentro de este grupo, se pueden agregar exclusiones. Se ha configurado que de la 60 a la 70 no sirva esas IP's. Se pueden reservar para impresoras, servidores nuevos etc.



El tiempo que cede las lp's. En este caso se ha dejado por defecto.






Configurar ahora para que aplique.




Tambien podemos pasar a nuestros clientes la dirección de la puerta de enlace.






Y el servidor DNS. En este caso ya detecta que hay uno en la red y lo sugiere.




Lo mismo en caso de disponer de servidor WINS. Si no hay ninguno, se deja en blanco.





Todo listo, activar.



Hay un W8 en la red, ya podemos ver como le asigna una IP. En este caso la .50.



